

# PODGRZEWACZ DO WOSKU LOVE WAX YLD50G - INSTRUKCJA OBSŁUGI



Podgrzewacz idealnie nada się do wszelkiego rodzaju wosków do depilacji.  
Rozpuszcza każdy rodzaj wosku, w tym woski w puszcze, w dropsach, czy czarny wosk.

**MODEL: YLD50G**

**Nr certyfikatu: DL-2020125316C**

## Parametry techniczne:

- Moc: 100W
- Zasilanie: 220V  
napięcie wejściowe: 220/230V  
napięcie wyjściowe: 220/230V
- Pojemność 500ml
- Zakres temperatur: 30°C-120°C
- Aluminiowy pojemnik wewnętrzny

## Przygotowanie urządzenia do pracy:

1. Podłączyć urządzenie do prądu.
2. Zdjąć plastikową pokrywkę z podgrzewacza. Umieścić w podgrzewaczu wosk w puszcze lub w dropsach.
3. Włączyć podgrzewacz i ustawić temperaturę na maksymalną do czasu roztopienia wosku. Ten proces zajmuje około 15 min, by go przyspieszyć, należy nałożyć pokrywkę na podgrzewacz.
4. Po roztopieniu wosku należy zmniejszyć temperaturę na niższą, a podgrzewacz utrzyma ją w czasie swojej pracy. Ważne jest, aby sprawdzić temperaturę wosku przed jego nałożeniem, w razie czego regulując jego temperaturę.
5. Należy ostudzić wosk, aż osiągnie konsystencję podobną do miodu. Nabrać wosk na drewnianą szpatułkę i nałożyć na skórę zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów. Warstwa wosku nałożona na skórę powinna mieć około 2 mm grubości, a krawędzie powinny być grubsze, by zapobiec kruszeniu się wosku w czasie odrywania.
6. Początek na stwardnienie wosku zgodnie z zaleceniami producenta. Kiedy wosk zastygnie, oderwać go przeciwnie do kierunku wzrostu włosów, co pomoże zmniejszyć ból, jak i osiągnąć lepsze efekty woskowania.
7. Oczyszczyć skórę po zabiegu. Nałożyć balsam po depilacji.
8. Po zakończeniu zabiegu należy wyjąć z urządzenia puszkę z woskiem, wyłączyć urządzenie, a następnie przykryć je pokrywką. Pozostawić do ostygnięcia. Pozostały w urządzeniu wosk można wykorzystać przy kolejnym zabiegu.

## Czyszczenie urządzenia

1. Włączyć do podgrzewacza olejek czyszczący, bądź dziesięć oliwek i podgrzewać do chwili, kiedy pozostały z wosku osad się rozpuści.
2. Ostudzić i wyłączyć zawartość, a pozostałości wytrzeć za pomocą czystego papieru lub ręcznika. Należy robić to wyłącznie, kiedy urządzenie nie jest już gorące, a letnie. Nie wolno używać bawełnianych patyczków/płatków, gdyż przykleją się do podgrzewacza/wosku i zanieczyszczą go.

## Środki ostrożności:

- Przed wykonaniem zabiegu należy upewnić się, że użytkownik nie posiada żadnych chorób skóry.
- Nie wolno dotykać bezpośrednio elementów grzewczych bądź aluminiowego pojemnika.
- Nie wolno nagrzewać pustego pojemnika aluminiowego.
- Należy wpiąć urządzenie do sieci zgodnej ze specyfikacją urządzenia.
- Nie wolno odpinać urządzenia z sieci, kiedy urządzenie jest włączone i pracuje.
- Należy zaprzestać użytkowania urządzenia, jeśli zauważysz jakikolwiek nietypowy ruch lub hałas.
- Przechowywać i używać w suchych pomieszczeniach. Trzymać z dala od wody, wilgoci. W innym wypadku urządzenie może przestać działać i/lub ulec uszkodzeniu.
- Po skończeniu użytkowania urządzenia należy wypiąć je z sieci zasilającej.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić na nowy tego samego typu w zakładzie serwisowym.
- Dokonywanie samodzielnych przełączeń i zmian w urządzeniu jest zabronione.
- Otwieranie aparatu jest kategoriycznie zabronione i równoważne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.
- Trzymać z dala od dzieci.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych

IMPORTER  
MollyLac, Michał Szewczyk, Piotr Malinowski s.c.  
ul. Piotrkowska 270,  
90-361 Łódź

Made in P.R.C.

**Karta Gwarancyjna nr**.....  
Model..... Parametry.....  
Cena..... Data sprzedaży.....

**Warunki gwarancji:**

1. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy jest posiadanie karty gwarancyjnej.
2. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, parametrów oraz wypełnionych pól adresowych klienta jest nieważna.
3. Gwarancji udziela się na okres dwunastu miesięcy od daty sprzedaży.
4. Ujawnione w tym okresie wady będą usunięte bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 28 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia na koszt klienta i odesłania sprawnego na koszt gwaranta.
5. Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji urządzenia
  - uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz wszystkich innych spowodowanych działaniem celowym lub zaniedbaniem użytkownika oraz z powodu działania siły zewnętrznej
  - żarówek UV do urządzenia
6. Gwarancja ważna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej.
7. Reklamujący ma obowiązek dostarczyć sprzęt do sprzedającego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym na swój koszt. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
8. Utrata gwarancji:
  - w przypadku samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw
  - w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania
  - w przypadku samowolnego dokonywania przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
9. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy tylko w przypadku, gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia oraz w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność 3 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
  - zwrot gotówki tylko po dostarczeniu dokumentu zakupu
10. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego i w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
11. Klient zobowiązany jest do opisanie usterki i występujących wad oraz załączenia sporządzonego opisu do karty gwarancyjnej.

Podpis klienta.....

Data zgłoszenia do naprawy	Data wykonania naprawy	Szczegóły naprawy	Podpis pracownika

**Dane klienta:**

Imię i nazwisko.....

Adres.....

Telefon.....

Towary reklamowane należy odesłać na adres:

**Allepaznokcie**, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź,

Tel. serwisowy: **516 140 007**

Pieczętka firmowa

data i podpis sprzedawcy