

4. SPOSÓB UŻYCIA:

1. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
2. Podłącz głowicę frezarki do odpowiedniego wejścia w urządzeniu.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie. Aby przełączyć obroty do przodu lub do tyłu i przytrzymaj przycisk przełączania R/F przez krótki czas (rysunek 2).
4. Przekręć pokrętko dla ustawienia optymalnych obrotów do pracy. Przekręcenie w prawo zwiększa obroty w przedziale 0-35000 PRM, przekręcenie w lewo zwalnia je.
5. Liczba obrotów wyświetlana jest jako wartość liczbową *1000 (rysunek 1).
6. Przełącz tryb pracy ręczny/hoźny (HAND/FOOT) w zależności od potrzeby pracy (rysunek 3).
7. Jeśli nie używasz frezarki, pamiętaj by zawsze wyłączać kabel zasilający z gniazdka.

5. WZKAZÓWKI:

1. Pamiętaj, aby podłączyć urządzenie do gniazdka o napięciu dostosowanym do wymogów urządzenia.
2. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
3. Utrzymuj miejsce pracy czyste.
4. Usuwać regularnie kurz z głowicy za pomocą alkoholu izopropylowego, unikając zamoczenia wnętrza głowicy.
5. Unikaj wilgoci.
6. Unikaj mocnego nasłonecznienia urządzenia, by nie doprowadzić do jego przegrzania.
7. Jeśli nie używasz urządzenia przed dłuższy czas, odłącz wtyczkę zasilania i przechowuj sprzęt w wentylowanym, suchym miejscu.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

IMPORTER

Made in PRC