

PODGRZEWACZ WOSKU RHH004

Model: RHH004

Nr certyfikatu: XK2402013030C

DANE TECHNICZNE:

Moc: 40W

Wejście znamionowe: 220V

Wyjście znamionowe: 220V

Pojemność: 100 ml


Temperatura: 140°C

1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:

1. Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
2. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorącej powierzchni.
3. Nie upuszczaj urządzenia oraz nie wrzucaj go do wody, może to spowodować uszkodzenie podgrzewacza.
4. Pamiętaj, że rzeczywiste używane napięcie musi odpowiadać parametrom urządzenia.
5. Nie używaj urządzenia w wilgotnej /mokrej przestrzeni. W innym wypadku urządzenie może przestać działać i/lub ulec uszkodzeniu.
6. Podczas używania urządzenia, nie owijaj przewodu wokół podgrzewacza.
7. Nie depiluj skóry wrażliwej, uszkodzonej bądź z innymi problemami.
8. Po skończeniu użytkowania urządzenia wypnij je z sieci zasilającej.
9. Urządzenie czyść po odłączeniu go z zasilania.
10. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiego materiału zamoczonego w płynie rozpuszczającym wosk. Nie czyść i nie mocz podgrzewacza wodą.
11. Pamiętaj, że dokonywanie samodzielnych przełączeń i zmian w urządzeniu jest zabronione oraz równoważne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.
12. **Chroń przed dziećmi.**


2. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:

1. Gniazdo wejściowe na kabel zasilający
2. Okienko do kontroli ilości wosku
3. Miejsce na wosk w rolce



3. SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przed użyciem upewnij się, że skóra jest całkowicie czysta.
2. Umieść воск w urządzeniu.
3. Podłącz urządzenie do zasilania.
4. Podgrzewaj воск około 20-30 minut.
5. Rozprowadzaj produkt w kierunku wzrostu włosa, nakładając go jednorazowo na powierzchnię około 15-18 cm - jeśli jest zbyt ciepły, należy poczekać do jego schłodzenia lub nałożyć воск na paski do depilacji.
6. Na rozprowadzony wcześniej воск nałóż pasek do depilacji. Dociśnij go dłonią.
7. Oderwij pasek do depilacji przeciwnie do kierunku wzrostu włosów.
8. Po depilacji usuń resztki wosku preparatem po depilacji.
9. Na oczyszczoną skórę nałóż preparat nawilżający.
10. Po zakończeniu zabiegu odłącz podgrzewacz od zasilania.



4. WSKAZÓWKI:

1. Czyść urządzenie, kiedy jest odłączone od zasilania.
2. Nie depiluj skóry wrażliwej, uszkodzonej bądź z innymi problemami.
3. Nie wystawiaj skóry na działanie słońca i promieni UV przez 24 godziny po depilacji.
4. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiego materiału zamoczonego w płynie rozpuszczającym воск. Nie czyść i nie mocz podgrzewacza wodą.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

IMPORTER

GNBLAB sp. z o.o.
Piotrkowska 270
90-361 Łódź, Polska
uwagi@gnb-lab.com
gnb-lab.com

Made in PRC