

# PODGRZEWACZ DO WOSKU YH-001 NA PUSZKĘ 100W - INSTRUKCJA OBSŁUGI



MODEL: YH001

nr certyfikatu: ST20170322101-LVD, ST20170323002-EMC

## Parametry techniczne:

- Moc: 100W
- Napięcie: 200-240 V 50-60 Hz
- Przeznaczony do puszek o pojemności 500ml

## UWAGA:

1. Nie używaj urządzenia, jeśli:
  - Ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę.
  - Nie działa poprawnie.
  - Zostało upuszczone/uszkodzone.
  - Zostało wrzucone do wody.
2. Ścisły nadzór jest konieczny, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.
3. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorącej powierzchni.
4. Nie zanurzaj podgrzewacza w wodzie lub innych płynnych substancjach.
5. Zawsze używaj sprzętu na płaskiej powierzchni.
6. Odłącz przewód zasilający po użyciu. Urządzenie należy czyścić po schłodzeniu.
7. Podczas używania nie owijaj przewodu wokół podgrzewacza.
8. Używaj sprzętu dokładnie w sposób opisany w instrukcji obsługi.

## Sposób użycia:

1. Zdejmij plastikową pokrywę.
2. Puszkę z woskiem wystarczy włożyć do podgrzewacza i podłączyć urządzenie do zasilania.
3. Załóż pokrywę, obróć pokrętkę regulacji temperatury i ustaw na „HI”. Zaczekaj, aż wosk osiągnie płynną konsystencję. Proces ten trwa około 15 minut.
4. Obróć pokrętkę w środkowe miejsce („MED”) po tym, jak wosk uzyska płynną konsystencję. Temperatura pozostanie na stałym poziomie. Ważne, aby sprawdzić temperaturę wosku poprzez umieszczenie niewielkiej ilości na wewnętrznej stronie nadgarstka.
5. Wyjmij puszkę przy pomocy uchwyty.
6. Wyłącz podgrzewacz obracając pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara („OFF”).
7. Wosk podgrzany do optymalnej temperatury nakłada się równomiernie, nie ciągnie się, ani też nie parzy. Wosk nakładamy za pomocą drewnianej szpatułki, zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa. Pasek przyklejamy również w tym samym kierunku. Następnie energicznym ruchem przy skórze odrywamy pasek w przeciwną stronę (pod włos). Aby uniknąć bólu przy odrywaniu paska należy lekko naciągnąć skórę. Pozostałości wosku usuwamy olejkami po depilacji, a następnie możemy nałożyć opóźniający wzrost włosa krem po depilacji, który sprawi, iż włosy staną się delikatniejsze i cieńsze, a kolejne zabiegi depilacji



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych

IMPORTER  
Michał Szewczyk, Piotr Malinowski s.c.  
ul. Piotrkowska 270,  
90-361 Łódź  
allehurt.com

Made in P.R.C.

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Karta Gwarancyjna nr..... |                     |
| Model.....                | Parametry.....      |
| Cena.....                 | Data sprzedaży..... |

### Warunki gwarancji:

1. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy jest posiadanie karty gwarancyjnej.
2. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, parametrów oraz wypełnionych pól adresowych klienta jest nieważna.
3. Gwarancji udziela się na okres dwunastu miesięcy od daty sprzedaży.
4. Ujawnione w tym okresie wady będą usunięte bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 28 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia na koszt klienta i odesłania sprawnego na koszt gwaranta.
5. Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji urządzenia
  - uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz wszystkich innych spowodowanych działaniem celowym lub zaniedbaniem użytkownika oraz z powodu działania siły zewnętrznej
  - żarówek UV do urządzenia
6. Gwarancja ważna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej.
7. Reklamujący ma obowiązek dostarczyć sprzęt do sprzedającego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym na swój koszt. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
8. Utrata gwarancji:
  - w przypadku samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw
  - w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania
  - w przypadku samowolnego dokonywania przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
9. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy tylko w przypadku, gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia oraz w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność 3 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
  - zwrot gotówki tylko po dostarczeniu dokumentu zakupu
10. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego i w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
11. Klient zobowiązany jest do opisanie usterki i występujących wad oraz załączenia sporządzonego opisu do karty gwarancyjnej.

| Data zgłoszenia do naprawy | Data wykonania naprawy | Szczegóły naprawy | Podpis pracownika |
|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                        |                   |                   |
|                            |                        |                   |                   |
|                            |                        |                   |                   |

**Dane klienta:**

Imię i nazwisko.....

Adres.....

Telefon.....

**Towary reklamowane należy odesłać na adres:**

**Allepaznokcie, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź,**

**Tel. serwisowy: 516 140 007**

Pieczętka firmowa

data i podpis sprzedawcy

Podpis klienta.....