

LAMPA BIURKOWA HQ-75

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:

1. Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie.
2. Nie dokonuj demontażu oraz jakichkolwiek modyfikacji tego produktu samodzielnie, spowoduje to utratę gwarancji.
3. Podłącz tylko do odpowiedniego gniazdka zasilania 100-240V 50/60Hz.
4. Nie używaj środków chemicznych do czyszczenia lampy.
5. Nie czyść pod bieżącą wodą.
6. Nie zakrywaj lampy papierem, tkaniną ani innymi materiałami, ponieważ może to spowodować pożar.
7. Aby uniknąć poważnych uszkodzeń, chroń lampę przed upuszczeniem lub uderzeniem.
8. Przechowuj produkt z dala od wilgotnego środowiska i wysokiej temperatury.
9. Nie wrzucaj lampy do ognia.
10. Nie dotykaj lampy mokrymi rękoma.
11. Niestosowanie się do zaleceń instrukcji może doprowadzić np. do powstania pożaru, poparzeń, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń fizycznych oraz innych szkód materialnych i niematerialnych.
12. Trzymaj z dala od dzieci.

WSKAZÓWKI:


1. Czyść wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami.
2. Nie używaj chemicznych środków czyszczących.
3. Nie zakrywaj lampy tkaniną, papierem lub innym materiałem.
4. Zapewnij swobodny dostęp powietrza.

DANE TECHNICZNE:

Model: HQ-75X
Nr certyfikatu: HTT202311017E
Moc: 35W
Wejście znamionowe: AC 100-240V 50/60Hz
Wyjście znamionowe: DC 24V 2A

SKŁAD ZESTAWU:

- korpus lampy
- żelazna podstawa 2 szt.
- kabel zasilający
- śrubokręt
- śruba mocująca 4 szt.
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna



MONTAŻ:

1. Otwórz ostrożnie opakowanie.
2. Podłącz do gniazdka zasilania 100-240V.
3. Użyj śrubokrętu, aby przymocować żelazną podstawę do korpusu lampy.
4. Przykryj żelazną podstawę gumowymi nakładkami.
5. Podłącz kabel zasilania.
6. Naciśnij przycisk czujnika WŁĄCZ/WYŁĄCZ krótko, aby włączyć lampę.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Zamocuj lampę na biurku roboczym i podłącz do zasilania.
2. Naciśnij przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ krótko, aby włączyć lampę. Użyj krótkiego naciśnięcia, aby zmienić kolor światła (2700K-4000K-6500K) lub wyłączyć lampę.
3. Przytrzymując przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ, reguluj jasność lampy. Naciśnij i zwolnij przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ, gdy jasność lampy jest odpowiednia.
4. Lampa zapamiętuje ustawienie jasności, podczas kolejnego uruchamiania, lampa włączy się z ustawionym poprzednio trybem.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminacji niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

IMPORTER

Made in PRC