

POCHŁANIACZ PYŁU 858-1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI



Dane techniczne:

Moc maksymalna: 80W

Zasilanie:

wejście znamionowe: 100-240V

wyjście znamionowe: 12 V 1,5 A

Obroty: 3500 obr/min

Nazwa: Nail dust collector

Model: 858-1

Nr certyfikatu: BSTXD200814033201SC, BSTXD200814033201EC

Funkcje:

- Niezastąpione i niezbędne narzędzie przy tworzeniu stylizacji paznokci oraz w podologii.
- Łatwa obsługa - wystarczy umieścić dłonie bądź stopy w pobliżu otworu wentylatora, a pył zostanie pochłonięty.
- Idealny zarówno do pochłaniania pyłu, jak i fragmentów paznokci, czy skóry - zarówno z dłoni jak i stóp.

Instrukcja obsługi:

1. Jeśli filtr nie został zamontowany, należy zamontować go przed podłączeniem urządzenia do sieci.
2. Włączyć urządzenie za pomocą włącznika. Po rozpoczęciu pracy wentylatora można zbliżyć dłonie bądź stopy do otworu pochłaniacza.
3. Po skończeniu użytkowania urządzenia należy wyłączyć urządzenie oraz odłączyć je od źródła zasilania.

Środki ostrożności oraz konserwacja urządzenia.

- Nie wolno dotykać wentylatora w czasie pracy.
- Urządzenie czyścić można jedynie na sucho.
- Nie wolno zginać lub ciągnąć kabla zasilającego.
- Należy podłączyć urządzenie do sieci zgodnej ze specyfikacją urządzenia.
- Nie wolno odłączać urządzenia z sieci, kiedy urządzenie jest włączone i pracuje. Należy je wcześniej wyłączyć.
- Przechowywać i używać w suchych pomieszczeniach. Trzymać z dala od wody, wilgoci. W innym wypadku urządzenie może przestać działać i/lub ulec uszkodzeniu.
- Po skończeniu użytkowania urządzenia należy wypiąć je z sieci zasilającej.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić na nowy tego samego typu w zakładzie serwisowym.
- Dokonywanie samodzielnych przełączeń i zmian w urządzeniu jest zabronione.
- Otwieranie urządzenia jest kategorycznie zabronione i równoważne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia
- Trzymać z dala od dzieci.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych

IMPORTER
Michał Szewczyk, Piotr Malinowski s.c
Ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź, Polska
gnb-lab.com
Made in P.R.C.