

## Lampa 9501 LED Instrukcja obsługi

Idealna do precyzyjnej pracy w domu, biurze, gabinecie czy w innych miejscach pracy.  
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.



### Parametry techniczne:

**Moc:** 20W

### Zasilanie:

napięcie wejściowe: 100-240V 0.6A, 50/60HZ

napięcie wyjściowe: 27.5V 0.75A

Ilość diód LED: 182 (SMD LED)

Model: 9501LED

**Nr certyfikatu:** 201100856SHA-V2, 201100856SHA-V1

### Montaż i obsługa urządzenia:

Przymocować klamrę do krawędzi dowolnej, wybranej przez siebie powierzchni poziomej.

Włożyć dolny trzon ramienia do otworu w uchwycie. Podłączyć lampę do zasilania.

### Temperaturę lampy można zmienić poprzez naciskanie przycisku zasilania:

- 1 raz: temperatura światła 3000K;
- 2 razy: temperatura światła 4500K;
- 3 razy: temperatura światła 6000K;
- Długie przytrzymanie przycisku zasilania: ściemnianie lampy 30%-100%;
- Podwójne naciśnięcie: wyłączenie lampy.

### Uwagi i bezpieczeństwo użytkowania:

- Wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Przechowywać i używać w suchych pomieszczeniach. Trzymać zdala od wody, wilgoci. W innym wypadku urządzenie może przestać działać i/lub ulec uszkodzeniu.
- Użytkować w pomieszczeniach o zakresie temperatur: -5°C~40°C.
- Wilgotność otoczenia: ≤95%
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić na nowy tego samego typu w zakładzie serwisowym.
- Dokonywanie samodzielnych przełączeń i zmian w urządzeniu jest zabronione.
- Otwieranie aparatu jest kategorycznie zabronione i równoważne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych

IMPORTER

**MollyLac**

Michał Szewczyk, Piotr Malinowski s.c.

Ul. Piotrkowska 270,

90-361 Łódź

Made in P.R.C.

Karta Gwarancyjna nr.....  
Model..... Parametry.....  
Cena..... Data sprzedaży.....

**Warunki gwarancji:**

1. Wzruszeniem przyjęcia urządzenia do naprawy jest posiadanie karty gwarancyjnej.
2. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, parametrów oraz wypełnionych pól adresowych Klienta jest nieważna.
3. Gwarancji udziela się na okres dwunastu miesięcy od daty sprzedaży.
4. Ujawnione w tym okresie wady będą usunięte bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 28 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia na koszt Klienta i odesłania sprawnego na koszt gwaranta.
5. Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji urządzenia
  - uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz wszystkich innych spowodowanych działaniem celowym lub zaniedbanem użytkownika oraz z powodu działania siły zewnętrznej
  - żarówek UV do urządzenia
6. Gwarancja ważna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej.
7. Reklamujący ma obowiązek dostarczyć sprzęt do sprzedającego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym na swój koszt. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
8. Utrata gwarancji:
  - w przypadku samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw
  - w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania
  - w przypadku samowolnego dokonywania przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
9. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy tylko w przypadku, gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia oraz w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność 3 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.
- zwrot gotówki tylko po dostarczeniu dokumentu zakupu
10. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego i w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
11. Klient zobowiązany jest do opisanie usterek i występujących wad oraz załączenia sporządzonego opisu do karty gwarancyjnej.

Data zgłoszenia do naprawy	Data wykonania naprawy	Szczegóły naprawy	Podpis pracownika

**Dane klienta:**

Imię i nazwisko.....

Adres.....

Telefon.....

Towary reklamowane należy odesłać na adres:

**Allepażnokocie, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź,**

**Tel. serwisowy: 516 140 007**

Pieczętka firmowa

data i podpis sprzedawcy

Podpis Klienta.....